


LOW VOLTAGE OPTION / OPTION BASSE TENSION / OPCIÓN BAJO VOLTAJE

MAKE-UP AIR DAMPER / DISPOSITIF D'APPORT D'AIR UNIVERSEL / REGULADOR DE TIRO PARA AIRE DE REPOSICIÓN




HRV/ERV / VRC/VRE

NOTE: Line voltage must be connected to the Overture Smart Plug receptacle in addition to the override wiring shown below (not compatible with hardwired Fresh Air Systems).

NOTE : La tension d'alimentation doit être branchée à la prise intelligente en plus de contourner le câblage, tel que montré ci-dessous (non compatible avec les systèmes d'air frais câblés).

NOTA: La tensión de alimentación debe conectarse al receptáculo del enchufe inteligente además de sustituir el cableado como se muestra abajo (incompatible con los sistemas de aire fresco cableados).

HRV/ERV / VRC/VRE - AI Series / Série AI / Serie AI



HRV/ERV / VRC/VRE - Non AI Series / Série autre que AI / Serie otra que AI

